

Havalance 74" TV Stand

\$695

W814-68




Dimensions

サイズ



Carton Size

カートンサイズ











W=77.13 Inch 幅 = 1959.1mm
D=39.5 Inch 奥 = 1003.3mm
H=10.5 Inch 高 = 266.7mm

Assembly Instructions

組立手順


Parts List

パーツリスト


A x 1 	B x 1 	C x 1 	
D x 1 	E x 1 	F x 1 	G x 2 
H x 1 	J x 1 	K x 4 	L x 2 
M x 24  1/4"x32mm	N x 1  M4	P x 20 	R x 2  #8x38mm
S x 1 	T x 2 		

Note: Hardware is stored underside bottom panel



Note:ハードウェアはボトムパネルの下側に収納されてます



①




②




3

R x 2



#8x38mm




4


M x 6





1/4"x32mm





5



6



7



8

